

# SEIKO CAL. 4F32/8F32/8F33

## PERPETUAL KALENDAR

- Jednom postavljan, kalendar se automatski prilagođava, uključujući i veljaču u prestupnoj godini sve do 28. veljače 2100.
- Pokazuje mjesec, datum, dan u tjednu (Cal. 8F33) i broj godina od posljednje prestupne godine.

## VISOKA TOČNOST SATA

- Godišnje sat ima odstupanje manje od 20 sekundi

## PRIJE PRVE UPORABE

- Budući da je kalendar prilagođen već u tvornici vi samo trebate postaviti vrijeme, datum i dan (Cal. 8F33), a kalendar će se automatski ažurirati.
- Prije uporabe sata svakako pročitajte "Kako namjestiti kalendar" i tada postavite vrijeme, datum i dan (Cal. 8F33) slijedeći upute o namještanju vremena, datuma i dana.  
\* U slučaju da kalendar nakon postavljanja vremena/datuma ne pokazuje točno obratite se u ovlaštenu Seiko servis.

## POSTAVLJANJE VREMENA/DATUMA

Izvučite kronicu do drugog klika kada je sekundna kazaljka na poziciji "12 sati"



Vrtite kronicu kako biste namjestili točno vrijeme



Za postavljanje pritisnite kronicu u početni položaj u skladu sa vremenskim signalom.

## POSTAVLJANJE DANA (Cal. 8F33)

- Prvo namjestite vrijeme i datum, a zatim dan u tjednu

Izvučite kronicu do prvog klika.



Vrtite kronicu obrnuto od smjera kazaljki na satu kako biste namjestili dan.



Za postavljanje pritisnite kronicu u početni položaj.

## KAKO NAMJESTITI KALENDAR

Izvučite kronicu do prvog klika, a zatim ju pritisnite u početni položaj.

- Sat pokazuje kalendar sljedećim redom
  1. Prestupna godina (sekundna kazaljka)
  2. Mjesec (okvir kalendara)
  3. Datum (okvir kalendara)

### 1. Pokazatelj prestupne godine

Sekundna kazaljka se kreće brzo u intervalima od 5 sekundi i zaustavlja se na broju godina koliko je prošlo od zadnje prestupne godine. Prije izvlačenja krunice do prvog klika provjerite gdje vam je sekundna kazaljka kako biste mogli očitati koliko je sekundi u prednosti.

### 2. Tekući mjesec

Tekući mjesec se prikazuje u okviru kalendara na oko 5 sekundi.

\* Siječanj je prikazan kao "1", veljača kao "2" i tako dalje.

### 3. Datum

Brojka u okviru kalendara se vraća na tekući datum.

\* Ako su i datum i mjesec isti broj ( 1. siječnja, 2. veljače,..) onda se brojka u okviru kalendara brže mijenja, dakle i mjesec i datum predstavlja isti broj.

◆ Nakon što je kalendar postavljen, sekundna kazaljka se kreće brzo, a zatim se nastavlja normalno kretati.

## KAKO KORISTITI KRUSICU NA NAVOJ

( Za modele koji imaju kronicu na navoj)

Ako vaš sat ima kronicu na navoj, odvijte ju prije korištenja.

\* Uvijek držite kronicu navijenu osim ako je potrebna za korištenje.

[Odvijanje krunice]

Pritisnite kronicu u smjeru obrnutom od rada kazaljki na satu (prema dolje). Krunica je otključana i može se koristiti odnosno izvući.

[Zatvoriti kronicu]

Po završetku korištenja krunice, pritisnite ju i vrtite u smjeru kazaljki na satu (prema gore) dok se u potpunosti ne zaustavi.

#### POSTAVLJANJE VREMENA, DATUMA I DANA

- Prilikom postavljanja datuma i dana okrenite krunicu suprotno od smjera kazaljki na satu kako biste postavili datum unaprijed i zatim ju vratite natrag u smjeru kazaljki na satu. Datum i dan su promijenjeni okretanjem satne kazaljke 2 puna kruga.

#### POSTAVLJANJE VREMENA/ DATUMA

- Kada sat radi normalno, datum se mijenja između 23:45 i 0:30, a ručno postavljanje između 21:00 i 03:00. Stoga, imajte na umu sljedeće:

#### PRIJE PODNE / POSLIJE PODNE

Prilikom postavljanja vremena provjerite je li pravilno postavljeno prije podne ili poslije podne.